Kopieren an Multifunktionsgeräten

An den Multifunktionsgeräten stehen zwei Kopiermodi zur Auswahl.

Einfacher Kopiermodus

In diesem Kopiermodus finden Sie alle grundlegenden Einstellun gen, welche für eine Kopie nötig sind. Beispielsweise die Wahl des Farbmodus oder das Vergrößern/Verkleinern einer Kopie.

Ausführlicher Kopiermodus

Wenn Sie Einstellungen benötigen, wie beispielsweise das Löschen der Buchmitte, das Auslassen von leeren Seiten oder den Aufdruck einer Nummerierung wählen Sie diesen Modus.

Wählen Sie diesen Modus auch, wenn Sie eine Anpassung der Bildqualität benötigen.

Hilfe und weitere Informationen

zu den Gerätefunktionen finden Sie direkt an dem Gerät.